



854264 ProClip

Angled mount

ProClip är en monteringsbygel som monteras på bilens instrumentbräda. På ProClip kan du montera t ex en hållare till mobiltelefonen eller handdatorn. Trafiksäkert och bekvämt -du har alltid din mobiltelefon, handdator etc. inom bekvämt räckhåll. ProClip är speciellt utformad till varje bilmodell och går snabbt och lätt att montera. Montering skadar inte bilens inredning och du behöver inga specialverktyg. Tillverkad i svart ABS-plast. Monteringsanvisning medföljer.

EAN: 7320288542645

Artikel nr 854264 passar till:

Audi Q5 09-14

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas. Detta ProClip-fäste består av två delar.

Del 1. Monteringsdel (den minsta delen)

Del 2. Monteringsplatta

1. Rengör området där ProClip-fästet ska monteras med den medsända våtservetten. Pressa in de medsända springöppnarna mellan kontrollpanelen och instrumentbrädan för att vidga springan. Avlägsna skyddsplasten på den dubbelhäftande tejen på Del 1. Pressa in den vinklade kanten på Del 1 i springan mellan springöppnarna.

2. Pressa Del 1 framåt/åt höger så att den vinklade kanten hakar fast bakom kontrollpanelen och tejen fäster på instrumentbrädan. Avlägsna springöppnarna.

3. Öppna upp de förborrade hålen i Del 2 med en skruvmejsel. Avlägsna skyddsplasten på den dubbelhäftande tejen på Del 2. Placera Del 2 på Del 1 så att hålen passar och tejen är på vänster sida. Låt inte tejen fästa ännu. Skruva fast Del 2 på Del 1 med de medsända skruvarna. Innan skruvarna dras åt helt: pressa fästet åt höger och pressa sedan fästets vänstra del framåt så att tejen fäster. Håll kvar fästet i den positionen och dra åt skruvarna helt.

4. ProClip färdigmonterad.